

<u>Installation du jeu</u> <u>de Golf</u>

Sortir tous les éléments du coffret.

Mettre le coffret sur le côté les 2 bâtonnets au sol face à vous.

Sortir la piste inclinée avec le trou, la positionner contre le devant de la caisse (mais à l'extérieur) les 2 bâtonnets au dessus. Dérouler la moquette, mettre le côté rugueux dessous. Venir positionner la barre de maintien de la moquette (avec les 2 trous) dans les bâtonnets de la piste.

Déplier les guides latéraux, guide G à gauche et guide D à droite) A l'une des extrémités des guides un trou, à l'autre une encoche. Mettre le trou côté coffret en face du trou de la piste inclinée Mettre l'encoche côté caisse (attention les encoches doivent être face au sol.)

Visser les deux guides dans la caisse dans le perçage <u>supérieur</u> à l'aide des 2 boules de fixation.

Venez positionner la barre de départ (à plat) dans les 2 encoches des guides pour maintenir l'ensemble de la structure.

Pour jouer, positionnez une des balles de golf au bout de la piste devant de la barre de départ. Essayez de viser le trou avec la canne de golf. Le joueur qui réussit à faire tomber la boule dans le trou le plus rapidement possible (avec le minimum de coup) est le vainqueur.

Organisez des tournois en positionnant le pont (la balle doit passer dessus) et le tunnel (la balle doit passer dessous).

Exemple, tournoi en 4 manches : 1 sans obstacle, 1 avec le tunnel, 1 avec le pont et 1 avec le pont et le tunnel.

Bec et Croc – Fabrication artisanale Sauge

Derrière Le Mont – 25500 MONTLEBON Tél : 03 81 67 65 42 – Fax : 03 81 67 54 87 www.bec-et-croc.com



au sol.)

PISTE DE BOWLING

Coffret de rangement Piste de jeu 2 guides latéraux repliables 1 barre de maintien

Sortir tous les éléments du coffret.

Positionner le coffret sur le côté, les 2 bâtonnets au sol face à vous. Dérouler la moquette, mettre le côté rugueux dessous. Venir positionner la barre de maintien de la moquette (avec les 2 trous) dans les bâtonnets du coffret.

Déplier les guides latéraux, guide G à gauche et guide D à droite. A l'une des extrémités des guides un trou, à l'autre une encoche. Mettre le trou côté coffret Mettre l'encoche côté caisse (attention les encoches doivent être face

Visser les deux guides dans la caisse dans le perçage <u>inférieur</u> à l'aide des 2 boules de fixation.

Venez positionner la barre de départ (à plat) dans les 2 encoches des guides pour maintenir l'ensemble de la structure.

Pour jouer, venez positionner les quilles (non fournies) debout au bout de la piste côté caisse, mettez vous devant le départ et lancer les deux boules l'une après l'autre. Le joueur qui fait tomber le plus de quilles est le vainqueur.